



MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL

**Moustiquaire Noire Pour Pergola Viken 10 Pl. X 13 Pl.
Black Screen For Pergola Viken 10 FT. X 13 FT.**

sku: 25-004-42		
----------------	--	--

Sur réception de votre abri, nous vous conseillons de prendre en photo chaque côté de chacune des boîtes. Veuillez vérifier le contenu de chaque boîte à l'aide de la liste des pièces avant d'entamer l'assemblage de votre abri. Ne détruisez pas les boîtes avant que votre abri soit entièrement assemblé.

10pi x 13pi / 3m x 4m Pergola

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT: RETENIR POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE, LIRE ATTENTIVEMENT

Consultez vos autorités locales pour en savoir plus sur les lois municipales concernant l'installation des structures temporaires avant l'achat de votre abri. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour l'installation et l'utilisation.

Pour obtenir de l'assistance concernant certaines pièces, l'installation ou l'assemblage veuillez contacter notre équipe du service à la clientèle de Gazebo Penguin au numéro de téléphone mentionné ci-dessous. (Français, Anglais du Lundi au Vendredi de 8 00 à 16 :00 heure de l'Est)

Montréal: (514) 276-3485

Canada et États-Unis: 1-800-737-7174

******ATTENTION******

- Pour utilisation extérieure seulement.
- La neige doit être nettoyée en tout temps, ne jamais laisser s'accumuler.
- Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.
- L'assemblage peut durer plus de quatre (4) heures et exige un minimum de trois (3) personnes.



Avant l'assemblage :

- Veuillez conserver toutes les boîtes pendant l'assemblage du gazebo.
- La structure doit être ancrée sur un sol plat et solide comme le béton ou de l'asphalte.
- Tenez-vous à l'écart des lignes électriques, des branches d'arbres et autres structures.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou fils souterrains avant de creuser.
- Assemblez la structure le plus près possible du point final d'utilisation.
- Nous vous recommandons fortement le port de gants, de lunettes de sécurité ainsi qu'un casque de protection lors de l'installation,
- Ne vous suspendez pas, ne grimpez pas et en aucun temps vous ne devez vous tenir ou prendre appui sur le toit.
- Avant l'assemblage, lisez bien les instructions et vérifiez que toutes les pièces soient présentes dans les boîtes. S'il y a un problème, contactez notre département de service garantie.

Vous aurez besoin : (Non-inclus)

- Un escabeau de 6 pieds (1.8m), un tournevis Phillips, un ruban à mesurer, un niveau, un maillet et une bâche sur laquelle vous placerez les pièces nécessaires à l'assemblage.

Instruction d'ancrage :



- Un ancrage adéquat du cadre à la base et au mur est nécessaire pour la sécurité.
- Une structure qui n'est pas solidement ancrée risque de s'envoler ou se déplacer lors de vents violents causant des dommages et de hauts risques de blessures.
- Le matériel et les outils requis pour l'ancrage varient en fonction de l'emplacement d'installation **et ne sont pas fournis**.
- Veuillez vérifiez auprès de votre quincaillerie locale pour plus d'informations au sujet des ancrages les plus appropriés pour votre surface.
- N'utilisez pas de dalles de chaussée ou de pavés uni pour vos ancrages car cela ne constitue pas une fondation stable et solide.

Soin et Maintenance :

- En cas de pièces défectueuses, manquantes, endommagées ou pour toute autre question concernant ce produit, n'hésitez pas à nous contacter au : (514) 276-3485 ou 1-800-737-7174
- Veuillez avoir la liste des pièces ainsi que leurs numéros à portée de main lors de votre appel avec notre équipe du service à la clientèle.

Structure et Panneaux de toit :

- Nettoyez doucement avec une solution savonneuse écologique, de l'eau clair à l'aide d'une éponge et ensuite, laissez sécher à l'air libre.
- N'utilisez jamais de matériaux abrasifs, de brosses métalliques, de produits chimiques, de nettoyeurs puissants ou de l'eau de javel.
- Si vous retirez les panneaux de toit pour les nettoyer, assurez-vous que les panneaux soient complètement secs avant de les réinstaller.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

PART	PACKED IN BOX	QTY	DIAGRAM	PART	PACKED IN BOX	QTY	DIAGRAM
25-004 Moustiquaire S1	1	2		25-004 Moustiquaire S2	1	2	
24-133 Bouchon de Tube ZZ	1	8		24-134 Roulette De Suspension YY	1	44	

Étape 1





Figure 1.1

Figure 1.2

1. Figure 1.1-1.2 Placez les Crochets de suspension (YY) à l'intérieur du Tube de Rail sous les barres transversales avant et arrière. Ensuite, insérez le Bouchon de Tube (ZZ) dans les fentes situées de chaque extrémité du Tube de Rail.

Étape 2



2. Figure 2.1-2.2 Placez les Crochets de suspension (YY) à l'intérieur du Tube de Rail sous les barres transversales avant et arrière. Ensuite, insérez le Bouchon de Tube (ZZ) dans les fentes situées de chaque extrémité du Tube de Rail.

Étape 3





Figure 3

3.Figure 3. Accrochez les moustiquaires (S1/S2) aux crochets de suspension.

GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier que toutes les pièces soient dans les boîtes et qu'elles soient intactes. S'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées, **NE RETOURNEZ PAS le produit à l'endroit où vous l'avez acheté** ; contactez plutôt le Département d'Expérience Client de Gazebo Penguin.

Montréal : (514) 276-5643

Ailleurs au Canada et États-Unis : 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité. Sous réserve des sections « conditions d'application de la garantie » et des « limitations à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication :

• 1 AN SUR LES DÉFAUTS MANUFACTURIERS

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

1. Ce produit n'est pas garanti contre les dommages causés par le vent, la chute d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme et les conditions climatiques extrêmes
2. Les effondrements d'abris causés par une accumulation de neige, de glace et de vents
3. Le toit doit être maintenu libre en tout temps d'accumulation de neige et de glace.
4. Tous les dommages pouvant être causés par des accumulations de neige et de glace ne sont pas couverts par la garantie. La neige et la glace doivent être enlevées du toit, de la droite vers la gauche, par sections de cinq pieds (5) à la fois.
5. L'enlèvement de la neige et de la glace du produit fait par l'intérieur peut endommager ledit produit et de plus causer possiblement des blessures graves à la (aux) personnes(s) impliquée(s) à l'enlèvement question.
6. Il est fortement recommandé que le produit ne soit pas placé de manière adjacente à un immeuble ou des arbres, car la neige ou la glace peut glisser sur le toit. Advenant que le produit soit placé de manière adjacente à un immeuble ou un arbre, des précautions supplémentaires doivent être prises afin de s'assurer qu'il n'y a aucune accumulation de neige ou de glace pouvant causer un poids excessif au produit.
7. Le produit ne sera garanti que s'il est installé conformément aux instructions écrites de Gazebo Penguin incluses avec le produit.
8. Des fuites dues à de fortes pluies peuvent survenir. Veuillez-vous référer au manuel d'instructions pour les positions des fenêtres et des informations sur la façon d'évacuer l'eau.
9. Le produit n'est pas garanti s'il a été ancré incorrectement.
10. Nous nous réservons le droit de remplacer ou réparer tout produit ou pièce défectueuse à notre seule discrétion.
11. Aucune modification ou ajout au produit n'est autorisée. Cela annulera votre garantie.



MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL

**Moustiquaire Noire Pour Pergola Viken 10 Pl. X 13 Pl.
Black Screen For Pergola Viken 10 FT. X 13 FT.**

sku: 25-004-42		
----------------	--	--

**DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
FOR FUTURE REFERENCE,
TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS**

10ft x 13ft / 3m x 4m Pergola

Instruction Manual

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.

For assistance with assembly, installation, parts, or customer service, contact Gazebo Penguin Customer Service Department at the numbers listed below (English & French, Mon-Fri 8:00 AM to 4:00 PM EST):

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the US: 1-800-737-7174

WARNING:

- For outdoor use.
- Snow should be regularly cleared from the roof and not allowed to accumulate.
- Retain your **proof of purchase** for warranty purposes. Also keep the **original boxes** until the installation is complete and correct.
- The unit may take more than 4 hours and 3 people are required for this assembly.



PRIOR TO ASSEMBLY:

- Please don't destroy boxes until completely assembled.
- The foundation must be level, flat, and solid, such as concrete or asphalt.
- Keep away from overhead utility lines, tree branches, and other structures.
- Check for underground pipes or wires if digging or drilling is required.
- Do not install near roof lines or other structures that could shed snow, ice, or excessive rain run-off onto the roof top.
- Assemble the structure as close to its final location as possible.
- It is recommended to wear safety gloves, safety glasses, and hard hats for installation.
- Do not hang from, climb on, or stand on the structure or roof.
- Before assembly, read instructions and check that all parts are present in the boxes. If any parts are missing, refer to warranty information.
- A 6ft (1.8m) stepladder, Phillips screwdriver, tape measure, level, mallet, and a tarp to place parts on will be required for assembly (not included).
- Remove top protective film from roof panels prior to assembly; DO NOT remove bottom protective film until ready to insert roof panels, so as to identify which side is on top.

ANCHORING INSTRUCTIONS:

- Proper anchoring of the frame to the base and the wall is required for safety.
- Any structure not anchored securely has the potential to fly away during high wind causing damage and safety hazard.
- How the item is anchored, and the hardware and tools required, will vary based upon the set up location and are not provided.
- Please check with your local hardware store if for the appropriate anchors for your surface.
- Do not anchor to pavers / pavement slabs because they are not a solid foundation.
- Periodically check the anchors to ensure they remain secure

CARE AND MAINTENANCE:



- In case of a defective or damaged part, or for any other questions concerning the product, please contact the manufacturer directly.
- Please have the parts list and part numbers on hand when ordering or requesting replacement parts.

ROOF PANELS:

- Gently clean with an environmentally-friendly soap solution and water using a sponge or washcloth.
- Do not use abrasive materials, wire brushes, chemicals, harsh cleaners, or bleach.
- Rinse using a garden hose and air dry. If removed, ensure thoroughly dry prior to storage.
- Do not use pressure washer.

STRUCTURE:

- Gently clean with an environmentally-friendly soap solution and water using a sponge or washcloth.
- Do not use abrasive materials, wire brushes, chemicals, harsh cleaners, or bleach.
- Rinse using a garden hose and air dry.
- Do not use pressure washer.
- If there are nicks, chips, and/or scratches see the part # of the paint in the parts list to obtain a matching touch-up paint.

PART	PACKED IN BOX	QTY	DIAGRAM	PART	PACKED IN BOX	QTY	DIAGRAM
25-004 Mosquito net S1	1	2		25-004 Mosquito net S2	1	2	
24-133 Tube plug ZZ	1	8		24-134 Hook YY	1	44	

Step 1





Figure 1.1

Figure 1.2

1. Place the Hook (YY) inside the Rail Tube under the front and rear crossbars and insert the Tube Plug (ZZ) into the slots on each end of the Rail Tube. See Figure 1.1-1.2.

Step 2



2. Place the Hook (YY) inside the Rail Tube under the front and rear crossbars and insert the Tube Plug (ZZ) into the slots on each end of the Rail Tube. See Figure 2.1-2.2.

Step 3






Figure 3

3. Hang the Mosquito Net (S1/S2) on the Hook. See Figure 3.

WARRANTY

WARRANTY

Carefully inspect the contents of the package for missing or damaged components. If any parts are missing or damaged, **do not return the product to the place of purchase**; instead, contact the Gazebo Penguin Customer Experience Department

Montreal: (514) 276-5643

Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. Subject to the "Warranty Conditions" and "Warranty Limitations" sections below, it is warranted against defects in material or workmanship for:

- **1 YEAR ON MANUFACTURING DEFECTS**

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact the Penguin Gazebo Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

1. This product is not warranted against damage caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism and extreme weather conditions.
2. Collapses of shelters caused by snow, ice and wind accumulation
3. The roof **must be kept free of snow and ice accumulation at all times.**
4. Any damage that may be caused by snow and ice accumulation is not covered by the warranty. Snow and ice must be removed from the roof, from right to left, in five feet (5) sections at a time.
5. Removal of snow and ice from the product from the inside may damage the product and may cause serious injury to the person(s) involved in the removal.
6. It is strongly recommended that the product not be placed adjacent to buildings or trees as snow or ice may slide off the roof. In the event that the product is placed adjacent to a building or tree, additional precautions must be taken to ensure that there is no accumulation of snow or ice that could cause excessive weight to the product.
7. The product is warranted only if installed in accordance with Gazebo Penguin's written instructions included with the product.
8. Leaks due to heavy rainfall may occur. Please refer to the instruction manual for window positions and information on how to drain water.
9. The product is not guaranteed if it has been anchored improperly.
10. We reserve the right to replace or repair any defective product or part at our sole discretion.
11. No modifications or additions to the product are permitted. This will void your warranty.